

## Sicherheitshinweise

- Mindestabstand von 50 cm von allen Einrichtungsgegenständen zu jedem Rauchmelder einhalten!
- Bei baulichen oder bei Nutzungsänderungen einzelner Räume (z. B. Einbau von Raumteilern oder Wohnzimmer wird zum Kinderzimmer) bitte Ihren Vermieter informieren, da zusätzliche Rauchmelder zu Ihrer Sicherheit erforderlich sind!




## Verhalten im Brandfall (lauter Intervallton)

### Brand in der Wohnung



### Brand im Treppenhaus



## Verhalten bei Gerätestörungen (kurzer Signalton)

Bei dauerhaften Störungen oder nachlassender Batterie muss das Gerät gewartet werden. Lässt die Spannung der Batterie nach, gibt der Rauchmelder einen kurzen Signalton ab. Das Gerät ist weiterhin mindestens 30 Tage lang voll funktionsfähig. Informieren Sie uns bitte schnellstmöglich, wir stehen Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung.

**METRONA Rauchmelder-Hotline:**

**0800 0001797**

(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz und Mobilfunknetz)



## Sicherheits- hinweise

- Mindestabstand von 50 cm von allen Einrichtungsgegenständen zu jedem Rauchmelder einhalten!
- Bei baulichen oder bei Nutzungsänderungen einzelner Räume (z.B. Einbau von Raumteilern oder Wohnzimmer wird zum Kinderzimmer) bitte Ihren Vermieter informieren, da zusätzliche Rauchmelder zu Ihrer Sicherheit erforderlich sind!

## Verhalten im Brandfall (lauter Intervallton)

### Brand in der Wohnung



### Brand im Treppenhaus



## Verhalten bei Gerätestörungen (kurzer Signalton)

Bei dauerhaften Störungen oder nachlassender Batterie muss das Gerät gewartet werden. Lässt die Spannung der Batterie nach, gibt der Rauchmelder einen kurzen Signalton ab. Das Gerät ist weiterhin mindestens 30 Tage lang voll funktionsfähig. Informieren Sie uns bitte schnellstmöglich, wir stehen Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung.



METRONA Rauchmelder-Hotline:  
**☎ 0800 0001797**

(kostenfrei aus dem deutschen Festnetz und Mobilfunknetz)